

# Bruksanvisning

ASSA Connect Flerpunktslås for

Balkongdør

## Betjening

For å låse døren.

Løft opp håndtaket slik at reiler kommer ut. Vri så nøkkel eller innvendig knappvrider lett til det høres et klikk. Døren er nå låst og håndtaket vil da også være sperret og kan ikke trykkes ned.

For å låse opp døren

vrir nøkkel eller knappvrider motsatt vei til det høres et klikk. Trykk ned vrider.

## Vedlikehold

Reiler.

For å sikre god funksjon og øke produktets holdbarhet anbefales at reiler smøres med fett to ganger pr år. Bruk fett med bra vedheftning, type **Assa låsfett Art nr. 2495005**.

Låskasse.

Låskassen som er inne i døren er smørt og kontrollert ved levering. Smøring av låskassens indre deler må ikke skje.

Sylinder.

Hvis døren har sylinder kan denne smøres med låsespray eller låseolje. For å forebygge funksjonsforstyrrelser bør en hver 6 måned smøre sylinder og sjekke at monteringsskrue er forsvarlig festet. ASSA låsspray - **art.nr. 2495002** - 50 ml. (Grafitt, olje eller fett må ikke brukes)

Ved årlige, funksjonsgjennomgang kontrolleres også tilstramning av skrue for flerpunktslås, tilbehør, håndtak og sluttstykke.





Be careful if tools  
are used to  
lock/unlock. Do not  
use excessive  
force.

Var försiktig om  
verktyg används för  
att låsa/låsa upp.  
Överdriven kraft  
behövs ej.

### Lock / Lås

1. Lift to stop /  
Lyft till stopp



2. Turn gently until  
click /  
Vrid lätt till klick

